退出

登出當前用戶、重新啟動系統，或完全關閉系統。



選項	說明
關機	選擇「關機」項目後會出現下列選項: • **關機** 關閉私有雲電源。 • **重新啟動** 重新啟動私有雲。
登出	登出當前使用者，重新進入登入畫面。
取消	終止，並返回到上一頁。

系統關機

1. 點選「**關機**」



2. 再點選「**關機**」

3. 按下「**確定**」鍵，關閉您的私有雲裝置。



4. 系統開始關閉所有服務，然後關閉私有雲裝置電源。

重新啟動

1. 點選「**關機**」



2. 再點選「**重新啟動**」

3. 點選「**確定**」鍵，重新啟動您的私有雲裝置。



4. 系統開始關閉所有服務，然後重新啟動您的私有雲裝置。

5. 整個重新啟動過程大約需要1-2分鐘即可完成，完成後您將被重新進入到登錄頁面。

私有雲 IP 位置不變時，當您重新啟動系統，它會自動打開登錄頁面。如果私有雲 IP 位置變更，你可以點擊「第4步」的網址，重新連結到登錄頁面。

From:
http://wiki.myakitio.com/ - **MyAkitio Wiki**

Permanent link:
http://wiki.myakitio.com/zh-tw:applications_quit

Last update: **2013/03/12 08:13**