## 應用程式設定

## 下載

InteractiveSharing提供使用者從網路下載檔案的服務,它支援FileTP[]BT及eDonkey協定。按一下**下載**圖示以顯示下載設定頁面。

	下載	
•		
最大上傳速度 10 kBytes/s		
最大下載速度 50 kBytes/s		
最大打開連接數 200		
最大同時下載數 50		
	應用	

下表說明下載設定頁面中的欄位及按鈕。

欄位	說明
<b>啟用MLDonkey服務</b>	勾選核取框以啟用下載服務。
最大上傳速度	指明最大上傳速度。
最大下載速度	指明最大下載速度。
最大打開連接數	指明服務所允許開啟的連接數最大值。
最大同時下載數	指明在同一時間所允許的最大下載數。
應用	按一下以儲存變更。



欲了解更多關於下載中心下載檔案的資訊,請參考下載中心[]



在啟用下載服務之前,你應該掛載一個磁碟分割到 /home[]否則系統將不會擁有足夠的空間來儲存下載時的暫存檔。要掛載一個磁碟,請參考**掛載分割**[]

## SMTP伺服器

InteractiveSharing提供使用者寄發Email的服務。按一下**系統設置»郵件通知**來打開SMTP郵件設定/通知頁面。

		郵件通知	
•			
	_		
SMTP伺服器設	:置		
SMTP伺服器	server.inxtron.com	]	
埠	25	]	
用戶名稱	bill		
密碼		]	
	SSL	1	
✓ 系統通知			
電子郵件地址	abc@inxtron.com	]	
傅送測試郵件	ŧ	-	
	傳送		
	(	應用	

下表說明SMTP郵件設定/通知頁面中的欄位及按鈕。

欄位	說明
SMTP伺服器	指明您所使用的SMTP伺服器位址。
埠	指明伺服器的埠號。
用戶名稱	指明SMTP伺服器所認證的用戶名稱。
密碼	指明該用戶名稱的密碼。
系統通知	勾選核取框後,當有系統事件發生時會寄送EMAIL通知給使用者。
電子郵件地址	指明系統通知所寄送的電子郵件地址。
傳送測試郵件	傳送測試郵件給上述EMAIL地址以確認SMTP伺服器是否正常作用。
傳送	按一下以傳送測試郵件。
應用	按一下以儲存變更。

From: http://wiki.myakitio.com/ - **MyAkitio Wiki** 

Permanent link: http://wiki.myakitio.com/zh-tw:applications

Last update: 2010/11/28 07:55

