

FTP

私有雲提供 FTP 或是加密的 FTPS 協定來傳輸檔案。FTPS 是由 SSL 加密機制來達到傳輸的安全性，使用者可以使用 FTP 用戶端軟體來與伺服器傳輸檔案。

按一下 **FTP 服務**圖示來設置 FTP 服務。



下表說明 FTP 服務設定頁面中的欄位及按鈕。

欄位	說明
啟用 FTP 服務	勾選核取框以啟動 FTP 服務。
協定	是否啟動使用 SSL 加密傳輸服務。
匿名	是否啟用匿名登入，並決定是否可以進行修改動作。
埠	指明FTPS服務所使用的埠號。預設以FTPS協定來與伺服器連線時，是使用 21 這個保留的TCP埠號。若該埠目前被佔用或是被阻擋時，可以將它改成其他埠號。



欲了解更多關於使用 FTP 管理 NAS 的資訊，請參考：[私有雲 - FTP要如何使用教學](#)

From:
<http://wiki.myakitio.com/> - MyAkitio Wiki

Permanent link:
http://wiki.myakitio.com/zh-tw:services_ftp

Last update: **2013/06/25 07:02**