

私有雲與電腦同步資料


使用 SyncBackFree

私有雲要如何與電腦同步資料？一般市面上提供很多同步軟體都可以達到這一個目的，我們未您介紹的式一個免費又簡單的同步軟體[SyncBackFree]，這套軟體如何與私有雲同步的說明如下：


1. 下載免費的[SyncBackFree]程式。
2. 下載後進行安裝。




3. 開啟[SyncBackFree]



4. 選擇要同步的電腦資料夾與私有雲位置（網路位置請參考[Samba (Windows OS)]設定，再進行選取動作）。



5. 按下「同步」，確認動作正確後再按下「開始」進行同步作業。



6. 同步作業完成。



其他同步設定，可以進入程式中的「同步設定」進行修改。

選擇變數

<- 雙向 -> 對兩邊使用同一個資料庫來識別和傳送變更。自動檢測刪除、重新命名和衝突部份。

鏡像 ->> 鏡像備份的左邊的資料夾。同步後，右邊的資料夾進行修改以完全相配左邊的資料夾。

更新 -> 將新的或更新過的檔案複製到右邊的資料夾中。

自訂 配置你自己的同步規則。

錯誤處理

忽略 彈出視窗

刪除處理

常駐 資源回收筒 版本控制

配置

分類 動作

確定 取消

From: <http://wiki.myakitio.com/> - MyAkitio Wiki

Permanent link: <http://wiki.myakitio.com/zh-tw:sync>

Last update: 2013/04/01 08:09

