2025/10/29 14:13 1/4 系統外觀

## 系統外觀

要改變系統的外觀,按一下系統選單»系統外觀[]

## 設置桌面背景

要改變桌面背景:

- 1. 按一下桌面背景標籤。
- 2. 按一下開啟來選擇一個目錄。
- 3. 選擇一個目錄之後,按一下**開啟**[]
- 4. 選擇一張圖片, 然後按一下應用按鈕。
- 5. 選擇桌面背景的**位置**□
- 6. 選擇桌面背景的背景顏色(在桌面背景沒有完全覆蓋螢幕時使用,當**位置**設定為**拉伸**時背景顏色不會顯示)。
- **7**. 按一下**應用**[]

設定桌面幻燈片顯示:

- 1. 選擇一個目錄。
- 2. 勾選幻燈片顯示[]
- 3. 輸入幻燈片播放的間隔時間。
- 4. 按一下應用按鈕。
- 5. 桌面背景將會在指定的間隔時間幻燈播放所選擇目錄中的圖片。



## 改變桌面樣式

按一下**樣式**標籤,從下方的窗格中選擇一個樣式,被選擇的樣式會顯示在上方的窗格中。當你按一下**應用** 之後,選擇的樣式將會被套用。

http://wiki.myakitio.com/ Printed on 2025/10/29 14:13


2025/10/29 14:13 3/4 系統外觀



## 變更語言

按一下語言標籤,選擇一個語言然後按一下應用。系統的語言將會被立即更改。

Last update: 2010/11/28 07:04



From:

http://wiki.myakitio.com/ - MyAkitio Wiki

Permanent link:

http://wiki.myakitio.com/zh-tw:system\_appearance

Last update: 2010/11/28 07:04



http://wiki.myakitio.com/ Printed on 2025/10/29 14:13