

# 下載

私有雲提供使用者從網路下載檔案的服務，它支援FileTP、BT及eDonkey協定。按一下**下載**圖示以顯示下載設定頁面。



下表說明下載設定頁面中的欄位及按鈕。

欄位	說明
啟用下載服務	勾選核取框以啟用下載服務。
最大上傳速度	指明最大上傳速度。
最大下載速度	指明最大下載速度。
最大開啟連接數	指明服務所允許開啟的連接數最大值。
最大同時下載數	指明在同一時間所允許的最大下載數。



欲了解更多關於下載中心下載檔案的資訊，請參考[應用程式 > 下載中心](#)



在啟用下載服務之前，你應該掛載一個磁碟分割到 Home 否則系統將不會擁有足夠的空間來儲存下載時的暫存檔。要掛載一個磁碟，請參考[應用程式 > 磁碟管理](#)

From: <http://wiki.myakitio.com/> - **MyAkitio Wiki**

Permanent link: [http://wiki.myakitio.com/zh-tw:preferences\\_applications\\_downloader](http://wiki.myakitio.com/zh-tw:preferences_applications_downloader)

Last update: **2013/06/25 07:23**

