

# 私有雲與電腦同步資料


## 使用 SyncBackFree

私有雲要如何與電腦同步資料？一般市面上提供很多同步軟體都可以達到這一個目的，我們未您介紹的式一個免費又簡單的同步軟體[SyncBackFree]，這套軟體如何與私有雲同步的說明如下：


1. 下載免費的[SyncBackFree]程式。
2. 下載後進行安裝。




3. 開啟[SyncBackFree]



4. 選擇要同步的電腦資料夾與私有雲位置（網路位置請參考[Samba (Windows OS)]設定，再進行選取動作）。



5. 按下「同步」，確認動作正確後再按下「開始」進行同步作業。



6. 同步作業完成。



其他同步設定，可以進入程式中的「同步設定」進行修改。

**選擇變數**

- <- 雙向 ->** 對兩邊使用同一個資料庫來識別和傳送變更。自動檢測刪除、重新命名和衝突部份。
- 鏡像 ->>** 鏡像備份的左邊的資料夾。同步後，右邊的資料夾進行修改以完全相配左邊的資料夾。
- 更新 ->** 將新的或更新過的檔案複製到右邊的資料夾中。
- 自訂** 配置你自己的同步規則。

**錯誤處理**

完成後：[彈出視窗]

**刪除處理**

常駐 [資源回收筒] [版本控制]

**配置**

**分類 動作**

- [文件圖示] [綠色箭頭]
- [文件圖示] [藍色箭頭]
- [文件圖示] [刪除圖示]
- [文件圖示] [綠色箭頭]
- [閃電圖示] [閃電圖示]

確定 取消

From: <http://wiki.myakitio.com/> - MyAkitio Wiki

Permanent link: <http://wiki.myakitio.com/zh-tw:sync>

Last update: 2013/04/01 08:09

