更改我的密碼

更改當前登錄的管理者密碼。

1. 輸入舊密碼。
2. 輸入兩次新密碼。
3. 然後點擊「**套用**」 儲存更改紀錄。

From:
http://wiki.myakitio.com/ - **MyAkitio Wiki**

Permanent link:
http://wiki.myakitio.com/zh-tw:applications_password

Last update: **2013/03/11 06:06**